

Funkarmbanduhr

mit Sprachausgabe

1. Gerätebeschreibung

Die sprechende Funkarmbanduhr nimmt das DCF Signal der deutschen Atomuhr jede Nacht um 3:00 Uhr auf und aktualisiert danach automatisch die Uhrzeit. Zusätzlich bietet die Funkarmbanduhr eine Datumsansage sowie die Möglichkeit eine Weckzeit einzustellen.

Das Gliederarmband der Uhr ist mit einem Schmetterlingsverschluss mit Sicherheitsriegel ausgestattet. Dieser Riegel liegt quer über der Metallschnalle und muss mit einem Fingernagel angehoben und in jene Richtung geklappt werden, an der sich auf der Schnalle eine fühlbare Nase befindet. Erst dann kann die Schnalle geöffnet werden. Um die Uhr nun korrekt am Arm zu positionieren, legen Sie sie so an, dass jener Armbandteil, an dem sich der Sicherheitsriegel befindet, zu Ihnen hin zeigt. Drücken Sie nun den Schmetterlingsverschluss zu und sichern Sie ihn, indem Sie den Riegel ebenfalls nach unten drücken.

An beiden Seiten des Gehäuses finden Sie jeweils 2 kleine, runde Tasten. Auf der rechten Seite befindet sich oben die Uhrzeit- und unten die Datumstaste. An der linken Gehäuseseite befindet sich oben die Alarmtaste und unten die DCF-Taste.

2. Zeit und Datum abfragen

Zur Uhrzeitabfrage drücken Sie kurz die Uhrzeittaste (rechte, obere Taste). Die Zeit wird in Stunden und Minuten angesagt (z. B. „Es ist 14 Uhr 30“).

Zur Datumsabfrage drücken Sie kurz die Datumstaste (rechte, untere Taste). Es werden Wochentag und Monat angesagt (z. B. „Heute ist Mittwoch, 9. Juli“).

ACHTUNG: Wenn das DCF-Signal nicht empfangen wird hat die Uhr keine Datumsansagefunktion!

3. Weckzeit abrufen

Zur Weckzeit abfrage drücken Sie kurz die Alarmtaste (linke, obere Taste). Die Funkuhr meldet dann die eingestellte Weckzeit (z. B. „Die Weckzeit ist 9 Uhr 30“), oder, wenn keine Weckzeit aktiv ist „Wecker ist aus“.

4. Empfangsstatus abrufen

Um zu sehen, ob das DCF-Signal aktiv empfangen wird, drücken Sie kurz die DCF-Taste (linke, untere Taste). Wenn das Funksignal empfangen wird, meldet die Uhr „Deutsche Zeit nach DCF aktualisiert“, oder, wenn keines empfangen wird, „DCF Zeitsignal nicht aktualisiert“.

5. Menü

Im Menü können Sie die Weckzeit einstellen bzw. ein- und ausschalten, und die Uhrzeit auch manuell einstellen, wenn kein Funksignal zu empfangen ist (z. B. im Ausland). Um ins Menü zu gelangen, halten sie die DCF-Taste (linke, untere Taste) für ca. 5 Sekunden gedrückt. Sie hören dann die Ansage „Drücken Sie links oben zur Weckzeiteinstellung“. Mit einem kurzen Druck derselben Taste

können Sie nun zwischen folgenden Einstellpunkten wählen: Weckzeiteinstellung, Wecker ein / aus, oder Zeiteinstellung

5.1 Weckzeit einstellen

Gehen Sie ins Menü und drücken Sie die linke obere Taste um in die Weckzeiteinstellung zu gelangen. Drücken Sie dann die rechte, obere Taste um die Stunden einzustellen, die rechte, untere Taste um die Minuten einzustellen und bestätigen Sie die Einstellung mit der linken, unteren Taste. Mit beendeter Einstellung ist die Weckzeit auch automatisch aktiviert. Der Alarm dauert 30 Sekunden. Um ihn zu beenden drücken Sie eine beliebige Taste.

5.2 Wecker aktivieren bzw. deaktivieren

Gehen Sie ins Menü und drücken Sie anschließend nochmals kurz die DCF-Taste, bis sie den Punkt „Wecker ein- oder aus“ erreichen. Drücken Sie nun die linke, obere Taste um in den Menüpunkt zu gelangen. Drücken Sie dann die rechte, obere Taste um den Wecker einzuschalten oder die rechte untere Taste um ihn auszuschalten. Zum Abschluss bestätigen Sie mit der linken unteren Taste.

5.3 Zeit manuell einstellen

Gehen Sie ins Menü und drücken Sie anschließend die DCF-Taste kurz bis die Uhr „drücken Sie links oben zur Zeiteinstellung“ meldet. Drücken Sie nun die linke, obere Taste um in den Menüpunkt zu gelangen. Drücken Sie dann die rechte, obere Taste um die Stunden einzustellen, die rechte, untere Taste um die Minuten einzustellen und bestätigen Sie die Einstellungen mit der linken, unteren Taste.

6. Funkempfang

Wenn die Armbanduhr kein Funksignal aufnehmen kann, funktioniert sie wie eine normale Uhr und korrigiert die Zeit, sobald sie das Funksignal wieder empfängt.

Ein Nichtempfang kann vorliegen wenn Sie sich außerhalb der Reichweite des DCF-Signals (z.B. auch im Ausland mit einem anderen Funksignal) befinden; wenn Sie sich in einem Gebäude mit sehr dicken Mauern aufhalten, oder wenn sich in unmittelbarer Nähe Metallgegenstände oder elektronische Geräte (Fernseher, Monitore etc.) befinden, welche das Signal blockieren können.

Für einen störungsfreien Empfang positionieren Sie die Uhr in der Nähe eines Fensters. Vermeiden Sie den Kontakt zwischen Metallarmband und Uhrengehäuse und legen Sie die Uhr nicht auf die Seite (man kann z. B. eine Streichholzschachtel zwischen Gehäuse und Band platzieren).

ACHTUNG: Wenn Sie in Länder ohne DCF-Signal reisen, müssen Sie nach Ihrer Rückkehr die Armbanduhr manuell auf die Ortszeit einstellen, da sie sonst nicht in der Lage ist, das Funksignal um punkt 3 Uhr zu empfangen (gilt vor allem bei Ländern mit anderen Zeitzonen!).

7. Batteriewechsel

Die Armbanduhr benötigt eine CR2032 Batterie. Wir empfehlen, den Batteriewechsel vom Uhrmacher vornehmen zu lassen. Wenn die Batterie leer ist, stellen die Zeiger sich automatisch auf 12 Uhr und die Sprachausgabe ist deaktiviert.

Falls die Zeiger nach dem Batteriewechsel nicht auf 12 Uhr stehen, warten Sie 15 Minuten auf den Signalton und bitten Sie eine sehende Person ihnen bei dem anschließenden Vorgang zu helfen: drücken Sie den rechten, oberen Knopf solange, bis Sie die Zeitansage hören. Halten Sie diesen weiterhin gedrückt und drücken Sie zusätzlich den linken, unteren Knopf für ca. 10 Sekunden bis die Zeiger sich schnell drehen. Drücken Sie kurz bevor die Zeiger 12 Uhr erreichen den rechten, oberen Knopf sooft, bis die Zeiger auf 12 Uhr stehen. Legen Sie die Uhr dann an ein Fenster um einen guten Empfang zu erhalten. Wenn die Uhr nach ca. 1 Stunde nicht die aktuelle Zeit ansagt müssen Sie abwarten bis sie um 3 Uhr wieder das Funksignal annimmt oder die Zeit manuell einstellen.

8. Technische Details

Stromversorgung:	1 x CR2032 Knopfzelle
Maße:	Gehäuse: 40 mm Durchmesser; Gewicht: 89 g
Garantie:	1 Jahr auf Uhrwerk und Gehäuse; (keine Garantie auf die Batterie)

CARETEC GmbH

Stubenbastei 1
A – 1010 Wien, Österreich
Tel: (+43 1) 5138081 - 0
Fax: (+43 1) 5138081 - 9
office@caretec.at
www.caretec.at

MARLAND Versand

Zollenreuter Straße 6
D – 88326 Aulendorf
Tel: (+49 7525) 9205-0
Fax: (+49 7525) 9205-19
info@marland.de
www.marland.de