Beschreibung des ZOOM H1essential (für Nutzer von Bildschirmlesegeräten)
Platzieren Sie das Gerät bitte auf einem Tisch, wobei die Seite mit den vielen Bedienelementen nach oben weist. Drehen Sie das Gerät so, dass das Ende mit den zwei XY-Mikrofonen von Ihnen wegweist.

Oberseite (hinteres Ende)
- Internes XY-Mikrofon

Oberseite
Die Bedienelemente sind von der oberen bis zur unteren Gerätekante wie folgt angeordnet.
- Display
- Reihe mit vier rechteckigen Tasten
- Jeweils zwei kleinere runde Tasten, auf der linken und rechten Seite einer großen runden Taste in der Mitte angeordnet, die spürbar tiefer liegt (wir bezeichnen diese Anordnung als „die Gruppe mit 5 runden Tasten“)

Die Funktionen der vier rechteckigen, in einer Reihe angeordneten Tasten hängt vom aktiven Bildschirm (Modus) ab
- Im Bildschirm für die Aufnahme/Aufnahmebereitschaft sind die Funktionen der Tasten von links nach rechts wie folgt:
  - Zwischen Stereo/Mono-Betrieb umschalten
  - Hochpassfilter an-/ausschalten
  - Marker hinzufügen (inaktiv, wenn die Aufnahme pausiert wurde)
  - Aufgenommene (oder zuletzt aufgenommene) Datei in den Papierkorb verschieben
- Im Wiedergabebildschirm sind die Funktionen der Tasten von links nach rechts wie folgt:
  - Dateioptionen
  - 3 Sekunden zurückspringen
  - 10 Sekunden nach vorne springen
  - Wiedergabedatei in den Papierkorb bewegen
- Im Menü-Bildschirm sind die Funktionen der Tasten von links nach rechts wie folgt:
  - Zurückgehen
  - Auswahl nach oben verschieben
  - Auswahl nach unten verschieben
  - Menü öffnen oder Eintrag bestätigen
- Im Dateiliste-Bildschirm sind die Funktionen der Tasten von links nach rechts wie folgt:
  - Dateioptionen
  - Auswahl nach oben verschieben
  - Auswahl nach unten verschieben
  - Datei in den Papierkorb bewegen

Über die Gruppe mit den 5 runden Tasten werden die folgenden Funktionen bedient.

- Über die größere Taste in der Mitte wird die Aufnahme gestartet und gestoppt.
  (Die kleine Vertiefung direkt darüber ist eine Anzeige für die Aufnahme.)
- Die Taste links oben stoppt die Aufnahme und die Wiedergabe.
- Die Taste rechts oben pausiert die Aufnahme und setzt sie wieder fort. Bei aufgenommenen Dateien startet, pausiert und setzt sie die Wiedergabe fort.
- Mit der Taste links unten springen Sie bei laufender oder pausierter Wiedergabe an den Anfang der Datei oder zu dem Marker vor der aktuellen Position.
  Wenn Sie sich bereits am Anfang einer Datei befinden, öffnet sie den Dateiliste-Bildschirm.
  Durch Drücken und Halten der Taste können Sie rückwärts suchen.
- Mit der Taste rechts unten springen Sie bei laufender oder pausierter Wiedergabe zum nächsten Marker.
  Wenn kein Marker existiert, öffnen Sie damit den Dateiliste-Screen.
  Durch Drücken und Halten der Taste können Sie vorwärts suchen.

Linke Seite
Die Bedienelemente sind von der oberen bis zur unteren Gerätekante wie folgt angeordnet.

- Kopfhörer-/Line-Ausgangsbuchse (Stereominiklinke)
- Drehregler für die Lautsprecher-/Kopfhörerlautstärke
- Schiebetaste zum Einschalten (Schieben Sie sie zu sich hin, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
  Schieben Sie sie in Richtung der Mikrofone, bis sie einrastet, um alle Eingaben über die Tasten zu deaktivieren:
  Dieser Zustand wird als Hold-Funktion bezeichnet.)
- Die Öffnung an der nächsten Gerätekante dient zur Anbringung eines Tragegurts.

Rechte Seite
Die Bedienelemente sind von der oberen bis zur unteren Gerätekante wie folgt angeordnet.

- Eingangsbuchse Mic/Line (Stereominiklinke)
- USB Typ-C Port
- Menü-Taste
- Abdeckung für den microSD-Kartensteckplatz (Die Abdeckung kann über die Vertiefung am oberen Rand mit einem Fingernagel nach unten entfernt werden. Um eine microSD-Karten einzusetzen, muss die Kartenseite mit den Vertiefungen zur Mikrofoneinheit weisen, sodass die Kontakte der Karte nach unten zeigen. Schieben Sie sie in den Steckplatz, bis sie hörbar einrastet. Drücken Sie die Karten erneut nach innen, um sie auszuwerfen.)

Rückseite
Bitte drehen Sie das Gerät um. Die Elemente sind von der oberen bis zur unteren Gerätekante wie folgt angeordnet.

- Integrierter Lautsprecher (viele kleine Öffnungen)
- Viertelzoll-Schraubgewinde zur Montage auf einem Stativ
- Batteriefachabdeckung (Drücken Sie die Lasche in der Mitte von den Mikrofonen weg nach unten, um sie zu öffnen. Verwenden Sie zwei Typ-AAA-Batterien. Setzen Sie

zwei Batterien ein, wobei die negativen Pole jeweils zu den Federn weisen müssen. Um die Batteriefachabdeckung wieder einzusetzen, führen Sie die zwei kleinen Laschen der Abdeckung in den Vertiefungen am unteren Rand des Batteriefachs ein. Anschließend drücken Sie das obere Ende der Abdeckung nach unten, bis sie hörbar einrastet.)

© 2024 ZOOM CORPORATION Z2I-5222-01